

## UT-MB5 シリーズ BIOS アップデート手順書

公開日：2014年7月24日

### アップデートの対象バージョン

#### 【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデートは、以下の機種品番、BIOS バージョンが対象になります。

機種品番	BIOS バージョン
UT-MB5 シリーズ UT-MB5*****	V1.00L12/L13

BIOS のバージョンがすでに V1.00L14 になっている場合は、アップデートする必要はありません。

#### 【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデート後、以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	BIOS バージョン
UT-MB5 シリーズ UT-MB5*****	V1.00L14

### お願い

アップデートに失敗しないため、BIOS のアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ① AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ② USB 機器はすべて外してください。
- ③ 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。

## バージョンの確認方法

BIOS のバージョンは、下記の手順でご確認ください。

### **【BIOS のバージョン確認方法】**

- (1) Windows を起動します。
- (2) スタート画面左下の下矢印をクリックし、アプリ一覧から、「Panasonic」メニューの [PC 情報ビューアー] をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。
- (3) 「セットアップ」タブをクリックし、「BIOS」欄を確認します。

## アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

### **【アップデートの流れ】**

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の BIOS アップデートプログラムを実行し、BIOS をアップデートする。

### **【ご注意】**

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに「**管理者**」の権限でログオンして操作してください。)

## アップデート手順

### (A) アップデートプログラムをダウンロードする。

BIOS をアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

UT-MB5 シリーズ UT-MB5*****	bios_mb5_1_r140199 (拡張子付きの場合は bios_mb5_1_r140199.exe)
-------------------------	--

### (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種 of Windows 上で実行し、作業用フォルダーに BIOS アップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。  
展開先フォルダーは標準では「c:\%biosup」が設定されています。  
[OK] をクリックしてください。
- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\%biosup）が自動的に表示されます。

**(C) 展開したファイル中の BIOS アップデートプログラムを実行し、BIOS をアップデートする。**

**下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。**

- (1) BIOS アップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\%biosup）で、BIOS アップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。

**BiosUpdate\_MB5\_V100L14.exe**

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

- (2) BIOS アップデートプログラムが起動したら、[OK] をクリックします。
- (3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい] をクリックします。

**【お願い】**

Windows は自動的に終了し、BIOS のセットアップユーティリティの画面で BIOS 更新が実行されます。更新完了後、自動的に Windows が起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

(4) Windows が終了し、BIOS のアップデートが実行されます。

(5) 完了後、自動的に Windows が起動します。

以上で BIOS のアップデート作業は完了です。

#### 【アップデートプログラム実行後の BIOS のバージョン確認方法】

- (1) スタート画面左下の下矢印をクリックし、アプリ一覧から、「Panasonic」メニューの [PC 情報ビューアー] をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。
- (2) 「セットアップ」タブをクリックし、「BIOS」欄を確認します

以上