

ソフトウェア更新手順

FZ-N1 シリーズ

2016 年 8 月 29 日

パナソニック システムネットワークス株式会社

1. はじめに

本書は、FZ-N1 の本体ソフトウェアを更新する手順を記述したものです。

2. 事前準備

更新ファイルの準備は、パソコンにて行います。

1) ダウンロードサイトより、更新ファイルをパソコンにダウンロードします。

2) パソコンと FZ-N1 を USB ケーブルで接続します。

3) FZ-N1 がメディアストレージとしてパソコンに認識された後、

FZ-N1 内部ストレージの「Download」フォルダに更新ファイルを保存します。

※「Download」フォルダに複数の更新ファイルを保存すると、ソフトウェア更新時に「複数のソフトウェアが格納されています。」画面が表示され、更新処理が実行されません。

3. ソフトウェア更新

作業中に電源断となることのないように、**電池残量が 50%以上で充電アダプタを接続した状態で、ソフトウェア更新を実施してください**

1) ホーム画面より、「設定」アイコン→「タブレット情報」→

「システムアップデート」→「本体ストレージから更新」をタップします。

2) 「本体ストレージから更新」画面に「新しいソフトウェアを本体ストレージから検索します。」と表示されますので「OK」をタップします。

3) 「本体ストレージから更新」画面に「ソフトウェア更新を実施します。」と表示されますので「OK」をタップします。

4) ソフトウェアの更新が開始されますので、しばらくそのままの状態にします。

※ソフトウェア更新にかかる目安時間は、約10分になります。

※ソフトウェア更新に失敗した場合は、更新ファイルの確認、

ファイルの保存先を確認し、再度手順に従って更新してください。

5) ソフトウェア更新が完了すると自動的に再起動して、画面ロックを解除する画面が表示されますので、画面ロックを解除します。

6) 「ソフトウェア更新 完了しました。」画面が表示されたら「OK」をタップします。

4. ソフトウェア更新後のビルド番号確認

- 1) ホーム画面より、「設定」アイコン→「タブレット情報」をタップします。
- 2) [ビルド番号]欄が更新した本体ソフトウェアのビルド番号に更新されていることを確認します。
(ビルド番号は XX-XXX-XX-XXX-XXX といった番号です)

以上