

JT-H580VT シリーズ OS 更新手順

V0101 V0100

2012 年 07 月 05 日

パナソニック システムネットワークス株式会社
モビリティビジネスユニット

1. はじめに

本書は、JT-H580VT シリーズの OS(ビルド番号「08.0101」 「08.0100」)を SD カードにより、更新する手順を記述したものです。

本書は、アプリケーション開発者 および システムインテグレータ を対象としたものです。

2. 事前準備

2.1. ファイル更新前の OS バージョン確認

- 1) タブレット端末のホーム画面より、「アプリ」 「設定」 「タブレット情報」をタップします。
- 2) [ビルド番号]欄が[08.0101]であることを確認します。

2.2. 更新ファイルの準備

更新ファイルの準備は、パソコンにて行います。

- 1) 更新ファイルの保存先として、microSD カードを準備します。
- 2) microSD カードに「Download」フォルダを作成します。
- 3) ダウンロードサイトより取得したファイルを解凍し、解凍されたファイル(PS0000000A000000010260100_0101.dat)を microSD カードの「Download」フォルダに保存します。
「Download」フォルダに複数ファイル保存すると、OS 更新時に「複数のソフトウェアが格納されています」画面が表示され、更新処理が実行されません。

3. OS 更新

作業中に電源断となることのないように、**電池残量が 50%以上で充電アダプタを接続した状態で**、OS 更新を実施してください。

- 1) OS 更新ファイルを保存した microSD をタブレット端末に挿入します。
- 2) ホーム画面より、「アプリ」 「設定」 「タブレット情報」 「ソフトウェア更新」 「microSD からの更新」をタップします。
- 3) 「microSD から更新」画面に「新しいソフトウェアを microSD から検索します。」と表示されますので「OK」をタップします。
- 4) 「microSD から更新」画面に「ソフトウェア更新を実行します。」と表示されますので「OK」をタップします。
- 5) ソフトウェアの更新が開始されますので、しばらくそのままの状態にします。
OS 更新にかかる時間は、約9分です。
OS 更新に失敗した場合は、更新ファイルの確認、ファイルの保存先を確認し、再度手順に従って更新してください。
- 6) ソフトウェア更新が完了すると自動的に再起動して、画面ロックを解除する画面が表示されますので、画面ロックを解除します。
- 7) 「ソフトウェア更新が完了しました。」画面が表示されたら「OK」をタップします。

4. ファイル更新後の OS バージョン確認

- 1) タブレット端末のホーム画面より、「アプリ」 「設定」 「タブレット情報」をタップします。
- 2) [ビルド番号]欄が[08.0100]であることを確認します。

以上