小型ビューアー(CF-VMP01JS) ドライバー インストール手順書

公開日: 2013 年 10 月 18 日

本書では、小型ビューアードライバー(バージョン:7.4.50415.0)をインストールする手順について説明します。

- 【ご注意】
- ・ 手順書に記載しました画面は、Windows 8.1 もしくは Windows 8 の画面になります。
 Windows 7 では多少の差異があります。
- ・本プログラムを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

<u>インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。</u>

AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
 USB 機器はすべて外してください。
 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。

<u>バージョンの確認方法</u>

ドライバーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

(1) Windows を起動します。

(2)「PC 情報ビューアー」を起動します。

[Windows 8.1の場合]

スタート画面の左下の下矢印をクリック(タッチパネル搭載モデルでは、画面の下から 上にスワイプ)して、「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックします。 [Windows 8の場合] スタート画面の何もないところで右クリックし、[すべてのアプリ]をクリック、次に 「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックします。

[Windows 7の場合]

スタートボタン(1000)、[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(3)「プログラム 2」タブをクリックし、「DisplayLink Core Software」欄を確認します。
 ※表示されていないときは、ドライバーがインストールされていません。

PC情報ビューアー					
パッパッ・使用ハハル 電源パッション Simples ドライバー プログラム1 プログラム2 セットアシ	プ				
名称 バージョン	^				
DisplayLink Graphics 7.3,48949.0 DisplayLink Core Software 7.3,48948.0					
Shared C Run-time for x64 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00					
Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Fr., 6.0.5.1080 Sierra Wireless QMI Driver Package 2.4.1208.0					
Dashboard for Panasonic PC V2.00L12A M00 スマートアーチ V2.02L10 M00 ロイヤレフWAN#2E機能設定フーティリティーン5 00L10 M00 マ					
(保存(S) バージョン(A)					
	ZJL				

(4) ドライバーのバージョンが「7.4.50415.0」となっている場合は、アップデートする必要はありません。

<u>インストール手順</u>

(A) 【古いドライバーがインストールされている場合】ドライバーをアンインストールする。

上記バージョン確認方法にて古いバージョン(例:7.3.48948.0)をお使いの場合は下記手順に従 い古いバージョンのドライバーをアンインストールしてください。

「DisplayLink Core Software」欄が無い場合は(B)インストールプログラムをダウンロードす <u>る。</u>にお進みください。

(1) [コントロールパネル]を開きます。

[Windows 8.1、Windows 8の場合]
[Windows】キー+【X】キーを押し、[コントロールパネル]をクリックします。
[Windows 7の場合]
スタートボタン(の)、[コントロールパネル]をクリックします。

- (2) [プログラムのアンインストール]をクリックします。
- (3)「プログラムのアンインストールまたは変更」の画面で DisplayLink Core Software を ダブルクリックしてください。

	プログラム	と機能				×
					Q	
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更					
インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して [フ	アンインストール]、[変更]、または [修復] をク	」ックします。			
Windows の機能の有効化または 無効化						
無約1 ℃	整理 ▼ アンインストール					0
	名前	発行元	インストール日	サイズ	バージョン	^
	Bluetooth control component	Panasonic	2013/09/26		1.0.1000.300	
	Toshiba Stack for Windows by Toshiba	TOSHIBA CORPORATION	2012/09/13	76.2 MB	v9.10.00(P)	
	🖫 Common Components for Panasonic PC	Panasonic	2012/09/13		3.0.1400.100	
	🔁 Common Components for Panasonic PC (x64)	Panasonic	2012/09/13		3.0.1400.100	
	Dashboard for Panasonic PC	Panasonic	2013/09/26		2.06.1201.00	
	🗹 🚽 DisplayLink Core Software	DisplayLink Corp.	2013/10/01	23.2 MB	7.3.48948.0	
	💂 DisplayLink Graphics	DisplayLink Corp.	2013/10/01	81.0 KB	7.3.48949.0	
	8 goo スティック 6.0	NTT レゾナント	2013/09/26	1.17 MB	6.00.0022	
	■ HOLDモード設定ユーティリティ	Panasonic	2013/09/26		1.1.1200.0	
	■ Hotkey 設定	Panasonic	2012/09/13		3.0.1300.0	
	Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework	Intel Corporation	2013/09/26		6.0.5.1080	
	Intel(R) SDK for OpenCL - CPU Only Runtime Packa	Intel Corporation	2013/09/26		2.0.0.37149	
	🔜 Manual Selector	Panasonic	2012/09/13		1.00.1100.00	
	WcAfee Anti-Theft	McAfee, Inc.	2013/09/26		1.0	
	Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10	Microsoft Corporation	2012/09/13	13.8 MB	10.0.40219	~
	<					>
	DisplayLink Corp. 製品バージョン: 7.3.48948.0 ヘルプのリンク: <u>http://www.c</u>	サポートのリンク: http://www. <u>displayl</u> 更新情報: http://www.	displayl サイズ: displaylコメント:	23.2 MB DisplayLink Co	ore ソフトウェアをイン;	スト

(4) 「DisplayLink Core Software をアンインストールしますか?」と表示されるので「はい」を押してください。



- (5) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。
- (6) 「依存製品のアンインストール」が表示された場合は「はい」を押してください。

依存製品のアンインストール	×
次の製品がDisplayLinkコアソフトウェアを使用しています:	
DisplayLink Graphics	
DisplayLinkコアソフトウェアをアンインストールする前に、上記製品をアンインスト する必要があります。これら製品を今すぐ自動アンインストールしますか?	-JL
(ដ ែ \(Y) ເນເງັ (N)

(7) 次の画面が表示された場合は「OK」を押してください。



(8) 次の画面で「はい」を押して再起動してください。



以上で小型ビューアードライバーのアンインストール作業は完了です。

(B) インストールプログラムをダウンロードする。

ドライバーをインストールするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているインス トールプログラムをダウンロードします。

小型ビューアー	viewer-7_4_50415_0
(CF-VMP01JS)ドライバー	(拡張子付きの場合は viewer-7_4_50415_0.exe)

(C)ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにインスト ールプログラムを展開します。

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。



- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが 自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
 展開先フォルダーは標準では「c: ¥util2¥viewer」が設定されています。
 [OK]をクリックしてください。

Panasonic series software (Viewer)	
展開先フォルダ ファイルを展開するフォルダを入力してください。	
c:¥util2¥viewer OK キャンセル	

既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記のダイアログが 表示されます。



上記の場合、[はい]をクリックしてください。

今回のインストールに使用するファイルがフォルダーに上書きされます。

(5) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー(標準では c: ¥util2¥viewer)が自動 的に表示されます。

13 D 11 🔍 🖪		viewer					- 🗆 ×
ファイル ホーム 共有	表示						~ 0
💮 🕘 - 🕆 📕 🕨 Pi	C → Windows (C:) → util2 →	viewer			~ C	viewerの検索	Q
🚖 お気に入り	□ 名前	更新日時	種類	サイズ			
 ・ ・ ・	🛃 Setup	2013/09/24 15:31	アプリケーション	18,867 KB			
PC ダウンロード デスクトップ ドキュメント ビクチャ ビデオ ビデオ シュージック							
💺 Windows (C:) 🕵 ネットワーク							
1個の項目							

(D) 展開したファイル中の小型ビューアードライバーインストーラーを実行し、ドライバーをイ ンストールする。

(1) インストールプログラムが展開されたフォルダー(標準では c: ¥util2¥viewer)で、小型 ビューアードライバーインストーラーのアイコンをダブルクリックします。



- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[同意する]をクリ ックしてください。
- (4) 下記の画面が表示されますのでしばらくお待ちください

DisplayLink Core Software
Windows IC DisplayLink Core Software を設定しています。しばらくお待ちください。処理中に画面が暗くなるか、点滅することがあります。
キャンセル

- (5) 表示がなくなりましたら終了です。
- (6) 完了後、Windows を再起動してください。
- (7) バージョンの確認方法の手順にて「DisplayLink Core Software」のバージョンが
 「7.4.50415.0」になっていることをご確認ください。

以上で<u>小型ビューアードライバーのインストール</u>作業は完了です。