FZ-M1Fシリーズ Intel[®] RealSense™カメラ搭載モデル (Windows 10 (64bit)) Intel[®]RealSense[™]D410 ファームウェアアップデート手順書

2018/06/26

本書では、上記機種に搭載されている3Dカメラモジュール(D410)のファームウェアを更新する手順について説明します。

【ご注意】

更新ツールを実行する際は、必ず「コンピューターの管理者」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

ファームウェアアップデート行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【方法】

ファームウェアアップデートは下記の流れで行います。

- 1. ファームウェアおよびアップデートツールのダウンロードと展開
- 2. ファームウェアバージョン確認
- 3. ファームウェアアップデート実行

1. ファームウェアおよびアップデートツールのダウンロードと展開

ファームウェアをアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロード した後、対象機種の Windows 上で実行し、展開先フォルダーにファイルを展開します。 掲載されているプログラム : rsfwup_5920.exe

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



(2)使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。展開先フォルダーは、プログラムが自動的に作成 しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフ ォルダーを指定してください。展開先フォルダーは標準では「c:¥util2¥rsfwup」が設定されていま す。)「OK」をクリックしてください。
- (4) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダーが開きます。

2. ファームウェアバージョン確認

以下の手順にしたがって、アップデートツールを起動してください。

- (1) 展開先フォルダーに移動(標準の場合 C: ¥util2¥rsfwup)
- (2) intel-realsense-dfu.exe を右クリック(ロングタップ)して「管理者として実行」を選択
- (3)「ユーザーアカウント制御」の画面で「はい」

→以下のコマンドプロンプトウィンドウが表示されます。



[注意]

画面の内側(黒い部分)をクリックしないでください。クリックすると、画面が編集モー ドに入り、ツールの処理が一時停止されます。

画面が編集モードに入った場合には、以下の図に示すような白いカーソルが表示され ます。この場合には、画面の内側(黒い部分)を右クリック(タッチの場合はタッチア ンドホールド)してください。編集モードが終了し、ツールの処理が再開されます。



(4) キーボードから1を入力して Enter を押す

→以下のような画面が表示されます。



バージョンが 5.9.2.0 より前の場合は、「3.ファームウェアアップデート実行」へお進みください。 5.9.2.0 以降の場合は、アップデートは不要ですので、Enter を 2 回入力して元のメニュー画面に 戻った後、Q を入力して Enter を押してアップデートツールを終了してください。

3. ファームウェアアップデート実行

上記に引き続き、以下の手順でファームウェアアップデートを実行してください。

- (1) "camera number"として1を入力して Enter を押す
- (2) ファームウェアファイルのパスとファイル名(Signed_Image_UVC_5_9_2_0.bin)を入力

標準の場合は C: ¥util2¥rsfwup¥Signed_Image_UVC_5_9_2_0.bin



(3) Enter を押す

→アップデートが開始され、約30秒後に以下の画面が表示されます。

アップデート中は画面内側(黒い部分)をクリック(タッチ)しないよう注意してくだ

さい。

C¥util2¥rsfwup¥intel-realsense-dfu.exe	-	\times
Downloaded 1024, bytes remaining 25372		^
Downloaded 1024, bytes remaining 24348		
Downloaded 1024, bytes remaining 23324		
Downloaded 1024, bytes remaining 22300		
Downloaded 1024, bytes remaining 21276		
Downloaded 1024, bytes remaining 20252		
Downloaded 1024, bytes remaining 19228		
Downloaded 1024, bytes remaining 1 <u>8204</u>		
Downloaded 1024, bytes remaining 17180		
Downloaded 1024, bytes remaining 16156		
Downloaded 1024, bytes remaining 15132		
Downloaded 1024, bytes remaining 14108		
Downloaded 1024, bytes remaining 13084		
Downloaded 1024, bytes remaining 12060		
Downloaded 1024, bytes remaining 11036		
Downloaded 1024, bytes remaining 10012		
Downloaded 1024, bytes remaining 8988		
Jownloaded 1024, bytes remaining /904		
Jownloaded 1024, bytes remaining 0940		
Jownloaded 1024, bytes remaining bylb		
Jown loaded luz4, bytes remaining 4892		
Downloaded 1024, bytes remaining 3808		
Downloaded 1024, Dytes remaining 2844		
Jown Toaded 1024, bytes remaining 1820		
pownloaded Juz4, pytes remaining /90		
Down roaded 790, by tes fema in ing u etc		
続けするには何か十一を押してくたさい		~

- (4) Enter を押す
- (5) 2 を入力して Enter を押す

→以下の画面が表示されます。		
III D:¥MVTPrepare¥FW¥intel-realsense-dfu.exe	_	
	i i	
Intel (IM) Updatable Devices List [1]Intel(R) RealSense(TM) 410 Depth (FW Version 5.9.2.0)		
続行するには何かキーを押してください		

- (6) バージョンが 5.9.2.0 になっていることを確認
- (7) Enter を押す
- (8) Qを入力して Enter を押す
- 以上でファームウェアアップデートは終了です。