Intel[®] Converged Security and Management Engine (CSME) ファームウェア アップデート手順書

公開日:2023年9月5日

<u>アップデートの前に</u>

【対象機種品番】

本アップデートプログラムによる Intel® CSME ファームウェアのアップデートは、以下の機種品番が対象になります。

機種	対象機種品番
CF-FV3 シリーズ	CF-FV3[B/D/G/H]シリーズ(*1)
	CF-FV3[S/T/U/Y/Z]シリーズ(*2)
CF-SR3 シリーズ	CF-SR3[G/H/J/K]シリーズ(*1)
	CF-SR3[S/T]シリーズ(*2)
CF-33 シリーズ	CF-33[U]シリーズ(*2)
FZ-G2 シリーズ	FZ-G2[E]シリーズ(*2)

表中の(*1)のシリーズの場合、

使用するアップデートプログラムは ME_16_1_27_2176_Consumer.exe です。 表中の(*2)のシリーズの場合、

使用するアップデートプログラムは ME_16_1_27_2176_Corporate.exe です。

【更新後のバージョン】

本アップデートプログラムによるアップデート後、Intel® CSME ファームウェアは、 16.1.27.2176 にアップデートされます。

Intel® CSME ファームウェアのバージョンがすでに 更新後のバージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

【お願い】

<u>アップデートに失敗しないため、アップデートを行う際には、以下の事項をお守りく</u> ださい。

・AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパック(少なくとも 50%充電されている必要があります。)を接続しておいてください。

・USB機器はすべて外してください。

・実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。

・BitLocker機能を有効にしている場合は、機能を一時停止してください。

これ以降、Windows10 での画面を例に説明します。

<u>バージョンの確認方法</u>

【Intel® CSME ファームウェアのバージョン確認方法】 (1) Windows を起動します。

(2) Panasonic PC 設定ユーティリティを起動します。

[Windows10 の場合]

デスクトップ画面で [【](スタート)- <mark>>></mark>(Panasonic PC 設定ユーティリティ)を起動します。 [Windows11 の場合]

デスクトップ画面で 1(スタート)- 2(Panasonic PC 設定ユーティリティ)を起動します。

(3) ①[サポート]メニューから②[システム情報] をクリックし③[PC 情報ビューアーを 起動する]をクリックします。



(4) 「セットアップ」タブをクリックし「Intel(R) ME ファームウェア」欄を確認します。

≝PC情報Ⅰ	ビューアー			-		Х	
ハードディスク使用状況				PC使用状況			
バッテリー	-使用状況	電源7	プション	VII SM		IBIOSデータ	
ドライバー	プログラム 1	プログラル	42 ブ	ログラム 3	ラム3 セットス		
項目 機種品 製造番 Pen and BIOS Co 電電 Intel(R) プリイン プリイン Hardwar く	番 ・ジョン d Touch onfiguration -トローラーパー ME ファームウ ストールパーシ ストールパーシ e Devices	-ジョン) -ジョン) エア) ション 2) ション 2)	設定値 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	××××× ×××××× ×××××× ×××××× ×××××× ××××××	× ××××× ××××× ×××××× ××××××× ×	×	
	保存	(<u>S</u>)	バージ				
			ę	ОК	キャン	セル	

<u>アップデート手順</u>

【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください。)

【アップデートの流れ】

- アップデートは下記の流れで行います。 1.アップデートプログラムをダウンロードする。 2.ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- 3. 展開したファイルで、アップデートを行う。
- 4. アップデート後のファームウェアバージョンを確認する。

1. アップデートプログラムをダウンロードする。

ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。 【対象機種品番】の表中の(*1)のシリーズの場合、

ダウンロードするプログラムは ME_16_1_27_2176_Consumer.exe です。

【対象機種品番】の表中の(*2)のシリーズの場合、

ダウンロードするプログラムは ME_16_1_27_2176_Corporate.exe です。

(以下、ME_16_1_27_2176_Consumer.exe を使うと仮定して手順を説明します。)

2. ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに アップデートプログラムを展開します。

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、 [はい] をクリックしてくだ さい。



ME_16_1_27_2176_Consumer UnPack Utility Panasonic Connect Co., Ltd.

(2) エンドユーザーライセンス条項の画面が表示されますので、内容をよくお読みいた だき、[はい]をクリックしてください。 (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、アップデートプログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。 展開先フォルダーは標準では「C:\biosup\ME_16_1_27_2176_Consumer」が設定されています。

[OK]をクリックしてください。



既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記のダイアログが 表示されますので、

[はい]をクリックしてください。今回のアップデートに使用するファイルがフォルダー に追加されます。



(4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダーが自動的に表示されます。



3. 展開したファイルで、アップデートを行う。

下記の手順は、必ずACアダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

アップデートプログラムが展開されたフォルダーで、PcOemMeCons.inf ファイルのアイ コンを 右クリックし"インストール"を左クリックします。「ユーザーアカウント制御」 の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。

下記のダイアログが表示されます。"今すぐ再起動する"を選択すると、自動で再起動が 開始されます。"後で再起動する"を選択すると、自動で再起動は開始しませんので、手 動で再起動する必要があります。

E Microsoft Windows	\times			
これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動す る必要があります。				
再起動する前に、開かれているファイルをすべて保存して、プログラムをす べて閉じる必要があります。				
今すぐ再起動する(<u>R</u>) 後で再起動する(<u>L</u>)				

再起動後に、ファームウェアのアップデートが開始されます。

4. アップデート後のファームウェアバージョンを確認する。

"バージョンの確認方法"を参考に、Intel® CSME ファームウェアのバージョンが更新後のバージョン(16.1.27.2176)になっていることをご確認ください。

以上