Intel[®] Converged Security and Management Engine (CSME) ドライバー アップデート手順書

公開日:2023年9月5日

<u>アップデートの前に</u>

【対象機種品番】

本アップデートプログラムによるドライバーのアップデートは、以下の機種品番が対象になります。

機種	対象機種品番
CF-FV3 シリーズ	CF-FV3[B/D/G/H]シリーズ(*1)
	CF-FV3[S/T/U/Y/Z]シリーズ(*2)
CF-SR3 シリーズ	CF-SR3[G/H/J/K]シリーズ(*1)
	CF-SR3[S/T]シリーズ(*2)
CF-33 シリーズ	CF-33[U]シリーズ(*2)
FZ-G2 シリーズ	FZ-G2[E]シリーズ(*2)

_______ 表中の(*1)のシリーズと(*2)のシリーズでは、アップデートするドライバーが異なりま す。詳細は[更新後のバージョン]をご参照ください。

【更新後のバージョン】

本アップデートプログラムによるアップデート後、各ドライバーのバージョンは以下の バージョンにアップデートされます。

Management Engine Interface : <u>2306.4.3.0</u> Dynamic Application Loader Host Interface : <u>1.42.2023.0102</u> iCLS Client : <u>1.66.712.0</u> Management Engine WMI Provider : <u>2303.4.2.0</u>

【対象機種品番】の表中の(*2)のシリーズの場合、追加で以下のドライバーもアップデートされます。

Management and Security Application Local Management : <u>2302.4.3.0</u> Wireless Manageability : <u>2252.71.74.0</u> Active Management Technology - SOL : <u>2251.4.1.0</u>

全てのドライバーバージョンが、更新後のバージョンになっている場合はアップデート する必要はありません。

これ以降、Windows10 での画面を例に説明します。

<u>バージョンの確認方法</u>

(1) Windows を起動します。

(2) デスクトップ画面で「Windows キー + R」を押し、"ファイル名を指定して実行"を開きます。

(3) "devmgmt.msc"と入力した後「Enter」を押し、「デバイスマネージャー」を起動します。

(4) 以下をダブルクリックすると開かれるプロパティのドライバータブのバージョン欄 で、それぞれのドライバーバージョンを確認します。

Management Engine Interface

[システムデバイス]->[Intel(R)Management Engine Interface]

Dynamic Application Loader Host Interface

[ソフトウェアコンポーネント]->

[Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface]

<u>iCLS Client</u>

[ソフトウェアコンポーネント]->[Intel(R) iCLS Client]

Management Engine WMI Provider

[ソフトウェアコンポーネント]->[Intel(R) Management Engine WMI Provider]

Management and Security Application Local Management

[ソフトウェアコンポーネント]->

[Intel(R) Management and Security Application Local Management] Wireless Manageability

[ソフトウェアコンポーネント]->[Intel(R) Wireless Manageability]

Active Management Technology - SOL

[ポート(COM と LPT)]->[Intel(R) Active Management Technology - SOL]

(デバイスマネージャー上に同じデバイスが2つ表示されることがありますが、問題ありません。どちらのデバイスも、同じドライバーバージョンになります。)



<u>アップデート手順</u>

【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください。)

【アップデートの流れ】

アップデートは下記の流れで行います。
1.アップデートプログラムをダウンロードする。
2.ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
3.展開したファイルで、アップデートを行う。
4.アップデート後のドライバーバージョンを確認する。

1. アップデートプログラムをダウンロードする。

ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。 ダウンロードするプログラムは me_driver_16_1_27_2176.exe です。

2. ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに アップデートプログラムを展開します。

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、 [はい] をクリックしてください。



me_driver_16_1_27_2176 UnPack Utility

Panasonic Connect Co., Ltd.

(2) エンドユーザーライセンス条項の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。

(3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、アップデートプログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。 展開先フォルダーは標準では「C:\util2\drivers\me_16_1_27_2176」が設定されています。 [OK]をクリックしてください。

Panasonic series software (MeDriverUpdate)	>	×
展開先フォルダ ファイルを展開するフォルダを入力してください。		
C:¥util2¥drivers¥me 16 1 27 2176		
	OK ++>24	

既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記のダイアログが 表示されますので、[はい]をクリックしてください。今回のアップデートに使用するフ ァイルがフォルダーに追加されます。



(4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダーが自動的に表示されます。

	> DC	> Mindows (C) > util2 > drivers	5 mg 16 1 07 0176 5				71 mo 16 1 27 2176 内接赤	(
⇒ т р	/ rc	viridows (c:) v util2 v drivers	* me_16_1_27_2176 *				◆ U me_10_1_2/_21/6 0/快亲	
- nxmn 2047		□ 名前	更新日時	種類	サイズ			
デフクトップ		1		ファイル フォルダー				
- ガウンロード	1			ファイル フォルダー				
Stratut	1	1		ファイル フォルダー				
E ビジチヤ	я	•		1				
1 E77				77/1 7+1 /				
♪ ミュージック				ファイル フォルラー				
OneDrive		- i -		フアイル フォルダー				
PC		S Pinstall		Windows パッチ ファイル		1 KB		
	_							
🎐 ネットワーク								

3. 展開したファイルで、アップデートを行う。

アップデートプログラムが展開されたフォルダーで、Pinstall.bat ファイルを右クリック し"管理者として実行(A)"を左クリックします。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、 [はい] をクリックしてくだ さい。

コンソール画面が表示され、自動的にインストールが実行されます。コンソール画面が 閉じるとインストールは完了です。

インストール完了後、Windows を再起動してください。

4. アップデート後のドライバーバージョンを確認する。

バージョンの確認方法を参考に、アップデート後に各種ドライバーバージョンが[更新 後のバージョン]に更新されていることを確認してください。

以上