Intel® Converged Security and Management Engine (CSME)

<u>ファームウェア アップデート手順書</u>

公開日: 2023 年 12 月 21 日

<u>アップデートの前に</u>

【対象の 0S バージョン】

Windows10 バージョン 1809 以降 もしくは Windows11 が対象です。

Windows10 をご使用の場合は、以下の手順に従ってバージョンを確認してください。

- (1)「Windows キー + R」を押して、"winver"と入力し、「Enter」を押します。
- (2) 以下の赤枠の部分が"1809"以上の数字であれば、バージョン1809 以降の OS です。



【対象機種品番】

本ソフトウェアによるドライバーのアップデートは、以下の機種品番が対象になります。

機種	対象品番
FZ-G1 シリーズ	FZ-G1[W]シリーズ
FZ-M1 シリーズ	FZ-M1[J]シリーズ
CF-20 シリーズ	CF-20[E/G]シリーズ
CF-LV7 シリーズ	CF-LV7[7/8/E/F/R]シリーズ
	CF-LV7[2/3/C/D/H/J]シリーズ
CF-SV7 シリーズ	CF-SV7[7/8/R/S/T/U]シリーズ
	CF-SV7[2/3/H/J/L/M]シリーズ
CF-XZ6 シリーズ	CF-XZ6[E/F/R/S/T/U/W/X/Y/Z/7/8]シリーズ
	CF-XZ6[2/B/C/D/H/K/L/P/Q]シリーズ
CF-RZ6 シリーズ	CF-RZ6[7/8/R/S/T/U/W/X/Y/Z]シリーズ
	CF-RZ6[1/2/A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/N/P/Q]シリーズ
CF-RZ8 シリーズ	CF-RZ8[A/B/C/D/E/F/G/H/K/N/P/Q/Z]シリーズ
CF-SZ6 シリーズ	CF-SZ6[R/S/W/X/Y/Z]シリーズ
	CF-SZ6[A/B/C/E/F/G/H/J/N/P/Q]シリーズ
CF-LX6 シリーズ	CF-LX6[R/S/T/U/W/X/Y/Z]シリーズ
	CF-LX6[B/C/E/F/G/H/J/L/M/P/Q]シリーズ
CF-33 シリーズ	CF-33[A]シリーズ

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアにより、MEファームウェアは11.8.94.4494にアップデートされます。

お願い

<u>アップデートに失敗しないため、CSME のアップデートを行う際には、</u>

<u>以下の事項をお守りください。</u>

- AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてく ださい。
- ② 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。
- ③ BitLocker 機能を有効にしている場合は、機能を一時停止してください。 【ご注意】アップデート後には保護の再開を忘れないようにしてください
- ④ ピークシフト制御 Utility をご使用の場合、ピークシフト制御を無効にして実行 ください。アップデート後、再度有効にしてください。
- マネージャビリティ機能をご使用中のお客様へ
- マネージャビリティ設定はアップデート後、クリアされます。再度ご使用になる 場合はシステム管理者に設定方法をお問い合わせください。
- ② アップデート後、インテル®アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーを使用しているアプリケーションが正常に動作しない場合があります。その場合、アプリケーション製造元にお問い合わせください。

これ以降、Windows 10 での画面を例に説明します。

<u>バージョンの確認方法</u>

CSME ファームウェアのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

【CSME ファームウェアバージョン確認方法】

- Windows を起動します。
- (2) デスクトップ画面で (スタート) (Panasonic PC 設定ユーティリティ/ パナソニック PC 設定ユーティリティ)をクリックし、
 ①[サポート] - ②[システム] - ③[PC 情報ビューアーを起動する]の順にクリックします。



(3)「セットアップ」タブをクリックし、「Intel(R) ME ファームウェア」 欄を確認し ます。

✓ PC情報ビューアー ×						
PC使用状況 ドライバー プロク	バッテリ うム 1	└─使用状況 プログラム 2	電源オプ セットアップ	ション ハードラ	SMBIOS ディスク使用	データ 月状況
項目 機種品番 製造番号 OSバージョン Pen and To BIOS BIOS Config 電源コントロ	ン uch uration ーラーノ	バージョン	設定値			^
Intel(R) ME J プリインスト・ プリインスト・ ー=五	ファーム" ールバー ールバー	ウェア -ジョン -ジョン 2	11.6.27.326	4		~
<	保	存(<u>S</u>)	バージョン	->(<u>A</u>)	>	
			O ł	<	キャンセ	ヹル

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B)ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

(C)展開したファイル中の CSME ファームウェアアップデートプログラムを実行し、CSME ファームウェアをアップデートする。

【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してく ださい。) <u>アップデート手順</u>

(A) アップデートプログラムをダウンロードする。

CSME ファームウェアをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載され ているプログラム 11_8_94_4494_me_firmware_update. exe をダウンロードします。

(B)ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種のWindows上で実行し、作業用フォルダーにCSME ファームウェアアップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。
- (2) エンドユーザーライセンス条項の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただ き、[はい]をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラム が自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。 展開先フォルダーは標準では「c:¥biosup¥ME_11_8_94_4494」が設定されています。

[OK]をクリックしてください。

Panasonic series software (MeFirmwareUpdate)					×
展開先フォルダ					
ファイルを展開するフォルダを入力してください。					
c:¥biosup¥ME_11_8_94_4494					
	_	0.11	_	- b - b - b - d	_
		UK		キャンセル	_

既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記のダイアロ グが表示されます。



上記の場合、[はい]をクリックしてください。

今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

 (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー(標準では c:¥biosup ¥ME_11_8_94_4494)が自動的に表示されます。



<u>(C) 展開したファイル中の CSME ファームウェアアップデートプログラムを実行し、CSME フ</u> <u>ァームウェアをアップデートする。</u>

下記の手順は、必ずACアダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

 (1) CSME ファームウェアアップデートプログラムが展開されたフォルダー(標準では c:¥biosup¥ME_11_8_94_4494)で、ME ファームウェアアップデートプログラムのアイ コンをダブルクリックします。



UpdateMeFirmware.bat

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてく ださい。

 (2) CSME ファームウェアアップデートプログラムが起動したら、「アップデート完了後、
 自動的に Windows が再起動しますが続行しますか」の確認が表示されますので、ア ップデートを開始する場合は、[Y] を入力して [Enter] を押してください。



アップデートが完了するまで約1分~4分程かかります。そのまま触らずにお待ちく ださい。

🐼 C:¥Windows¥SysWOW64¥cmd.exe —	\times
Panasonic ME Firmware Update Utility "Coord	^
This program updates ME Firmware. The computer restarts automatically after update. Do you want to continue? (Y/N) : y	
Intel (R) Firmware Update Utility Version: <u>11.8.94.4494</u> Copyright (C) 2007 - 2020, Intel Corporation. All rights reserved.	
Communication Mode: MEI Checking firmware parameters	
Warning: Do not exit the process or power off the machine before the firmware upd process ends. Sending the update image to FW for verification: [49 %]	ate

(3) アップデート完了後、自動的に Windows が再起動します。

以上で CSME ファームウェアアップデート作業は完了です。

【CSME ファームウェアバージョン確認方法】に従って、ME ファームウェアが 11.8.94.4494 になっていることをご確認ください。

以上