# CF-XZ6 シリーズ(\*詳細下記) System Interface Manager アップデート手順書

公開日 2017/04/25

本書では、下記機種の System Interface Manager を V18.01 L12 にアップデートする手順 について説明します。

(\*)対象機種

- CF-XZ6HDAPR, CF-XZ6HFAQR, CF-XZ6HDBQR, CF-XZ6HFBQR
- CF-XZ6RDFPP, CF-XZ6RDGPP, CF-XZ6RFHPP, CF-XZ6RFJPP
- CF-XZ6SDKPP, CF-XZ6SDLPP, CF-XZ6SFMPP, CF-XZ6SDNPP
- CF-XZ6SFPPP, CF-XZ6SFQPP, CF-XZ6RD1VS, CF-XZ6RD2VS
- CF-XZ6RD3VS, CF-XZ6RD4VS, CF-XZ6RF5VS, CF-XZ6RD6VS
- CF-XZ6RF7VS, CF-XZ6SF8VS, CF-XZ6HD1VS, CF-XZ6R12VS
- CF-XZ6HDWLC

【ご注意】

 System Interface Manager アップデートプログラムを実行する際は、必ず「管理者」 の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに管 理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

<u>System Interface Manager のアップデートを行う際には、以下の事項をお守りくださ</u>い。

- ・タブレット部とキーボードベースを接続してください。
- · AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続してください。
- · USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【アップデート方法】

アップデートは下記の流れで行います。

- 1. System Interface Manager のバージョン確認
- 2. System Interface Manager のアンインストール
- 3. ファイルのダウンロードと展開
- 4. System Interface Manager のインストール
- 5. System Interface Manager の更新の確認

## <u>1. System Interface Manager のバージョン確認方法</u>

System Interface Manager のバージョンは、下記の手順で確認します。 (画面は Windows 10 バージョン 1607 の場合の例です。)

(1) [プログラムと機能]を表示します。

(Windows 10 バージョン 1607 の場合)

- 1. 「Windows」キーを押しながら、「x」キーを押します。
- 2. メニューから[プログラムと機能]を選択します。

(Windows 10 バージョン 1703 の場合)

- 1. 「Windows」キーを押しながら、「x」キーを押します。
- 2. メニューから[アプリと機能]を選択します。
- 3. 関連項目の[プログラムと機能]を選択します。
- (2) [System Interface Manager]をクリックします。

荷 プログラムと機能					- 0	×
	パネル > プログラム > プログラムと機能			▼ Ŭ 70/5	ムと機能の検索	P
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更					
インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して [ア	ンインストール]、[変更]、または [修復] をクリッ	クします。			
👽 Windows の機能の有効化または						
無効化	整理 - アンインストール					?
	名前 ^	発行元	インストール日	サイズ	パージョン	^
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.	Microsoft Corporation	2017/04/17	13.1 MB	9.0.30729.4148	
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.	. Microsoft Corporation	2017/04/17	10.1 MB	9.0.30729.4148	
	✓PC情報ビューアー	Panasonic	2017/04/17		8.18.1000.0	
	Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	2017/04/17	493 MB	6.0.1.7926	
	Realtek PC Camera	Realtek Semiconductor Corp.	2017/04/17	19.5 MB	10.0.10586.11211	
	🔀 Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package	Sierra Wireless, Inc.	2017/04/17	262 MB	7.33.4624.0003	
	🕖 Synaptics Pointing Device Driver	Synaptics Incorporated	2017/04/17	46.4 MB	19.3.10.23	
	Synaptics WBF DDK 5111 (VSM)	Synaptics	2017/04/17	6.74 MB	4.5.299.0	_
	System Interface Manager	Panasonic	2017/04/19		18.1.1100.0	
	<b>O</b> VIP Access	Symantec Corporation	2017/04/17	11.6 MB	2.2.1.13	_
	・ インテル(R) グラフィックス・ドライバー	Intel Corporation	2017/04/17	74.2 MB	21.20.16.4550	
	👂 インテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R)	Intel Corporation	2017/04/17	8.88 MB	19.11.1639.0649	
	「 → ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Intel Corporation	2017/04/17	353 MB	19.20.3	
	🖼 インテル® シリアル IO	Intel Corporation	2017/04/17		30.100.1633.3	
	🖼 インテル® マネジメント・エンジン・コンポーネント	Intel Corporation	2017/04/17	89.0 MB	11.6.0.1036	
	オンテル® ラビッド・ストレージ・テクノロジー	Intel Corporation	2017/04/17		15.2.0.1020	~
	Panasonic 製品パージョン 18.1.1100.0					

- (3) 画面下部のバージョン表示を確認します。
- (4) 製品バージョンが「18.1.1200.100」と表示されている場合には、アップデートの必要はありません。
- (5) 表示されているバージョンが「18.1.1200.100」よりも古い場合は、次ページからの手順に従って、System Interface Managerのアップデートを行います。

# <u>2. System Interface Manager のアンインストール</u>

System Interface Manager をアップデートするために、まず現在インストールされている System Interface Manager をアンインストールします。

(1) [プログラムと機能]-[System Interface Manager]をクリックし、[アンインストール]をクリックします。

GF プログラムと機能					- 0	$\times$
$\leftarrow \rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\overline{a}$ $\rightarrow$ $\neg \vee h$	バネル > ブログラム > ブログラムと機能			▼ ひ ブログラ	ムと機能の検索	P
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更					
インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して [ア:	ハインストール]、[変更]、または [修復] をク	リックします。			
💔 Windows の機能の有効化または						
無効化	整理 ・ アンインストール					. ?
	名前	発行元	インストール日	サイズ	パージョン	,
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729	Microsoft Corporation	2017/04/17	13.1 MB	9.0.30729.4148	
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729	Microsoft Corporation	2017/04/17	10.1 MB	9.0.30729.4148	
	■PC情報ビューアー	Panasonic	2017/04/17		8.18.1000.0	
	Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	2017/04/17	493 MB	6.0.1.7926	
	Kealtek PC Camera	Realtek Semiconductor Corp.	2017/04/17	19.5 MB	10.0.10586.11211	
	Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package	Sierra Wireless, Inc.	2017/04/17	262 MB	7.33.4624.0003	
	Synaptics Pointing Device Driver	Synaptics Incorporated	2017/04/17	46.4 MB	19.3.10.23	
	Synaptics WBF DDK 5111 (VSM)	Synaptics	2017/04/17	6.74 MB	4.5.299.0	
	System Interface Manager	Panasonic	2017/04/19		18.1.1100.0	
	Ø VIP Access	Symantec Corporation	2017/04/17	11.6 MB	2.2.1.13	_
	🖼 インテル(R) グラフィックス・ドライバー	Intel Corporation	2017/04/17	74.2 MB	21.20.16.4550	
	🖇 インテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R)	Intel Corporation	2017/04/17	8.88 MB	19.11.1639.0649	
	③インテル◎ PROSet/Wireless ソフトウェア	Intel Corporation	2017/04/17	353 MB	19.20.3	
	猛 インテル® シリアル IO	Intel Corporation	2017/04/17		30.100.1633.3	
	🖼 インテル® マネジメント・エンジン・コンポーネント	Intel Corporation	2017/04/17	89.0 MB	11.6.0.1036	
	🔚 インテル® ラビッド・ストレージ・テクノロジー	Intel Corporation	2017/04/17		15.2.0.1020	
	Panasonic 製品パージョン: 18.1.1100.0					

(2) 画面指示に従いアンインストールします。



(3) 指示に従いパソコンを再起動します。

System Interface Manager - InstallSh	ield Wizard
	<b>アンインストール完了</b> InstallShield Wizard は System Interface Manager のインストールを完 了しました。
	< 戻る(B) <b>完了</b> キャンセル

(4) 再起動後、System Interface Manager と連携して動作する他のソフトウェアが警告 表示を行う場合がありますが、この場合も 3. System Interface Manager のダウンロ ードと展開の操作を続行します。

#### 3. System Interface Manager のダウンロードと展開

ダウンロードページに掲載されているプログラム(sysifman\_v1801|12.exe) をダウンロー ドした後、対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにファイルを展開します。

- (1) Windowsの再起動後、ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[はい(Y)]をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい(Y)]を クリックします。
- (4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください) 展開先フォルダーは標準では「c:¥util2¥sysifman\_v1801112」が設定されます。 [0K]をクリックしてください。

Panasonic series software (System Interface Manager)	×
展開先フォルダ	
ファイルを展開するフォルダを入力してください。	
c:¥util2¥sysifman_v1801112	
OK	キャンセル

しばらくすると展開が完了し、展開されたフォルダーが開きます。(展開が完了する には約 20 秒かかります)

# 4. System Interface Manager のインストール

展開されたファイルの中の System Interface Manager アップデートプログラムを実行します。

- System Interface Manager アップデートプログラムが展開されたフォルダー(標準で は c:¥util2¥sysifman\_v1801|12)をエクスプローラで開きます。
- (2) Setup (ファイルの種類がアプリケーションと表示されるファイル。拡張子付きで ファイル名表示の場合は Setup. exe)のアイコンをダブルクリックします。
- (3) 「ユーザーアカウント制御」画面で、[はい(Y)]をクリックします。
- (4)「ようこそ」画面で、[次へ]をクリックします。



(5)「インストール準備の完了」画面で、[インストール]を押します。

System Interface Manager - InstallShield Wizard	×
インストール準備の完了 インストールを開始する準備が整いました。	XX.
[インストール]をクリックしてインストールを開始してください。	
インストール設定を確認または変更する場合は、「戻る」を効ックします。ウィザートを終 ます。	了するには、[キャンセル]をクリックし
Instalishield 〈 戻る(B) 1)	ストール キャンセル

- (6) インストールが開始されますのでしばらくお待ちください。
- (7)「セットアップ完了」と表示されますので[完了]をクリックし、画面指示に従いパソコンを再起動します。

### <u>5. System Interface Manager の更新の確認</u>

System Interface Manager のバージョンは、下記の手順で確認します。 (画面は Windows 10 バージョン 1607 の場合の例です。)

- (1) [プログラムと機能]を表示させます。
  - (Windows 10 バージョン 1607 の場合)
    - 1. 「Windows」キーを押しながら、「x」キーを押します。
    - 2. メニューから[プログラムと機能]を選択します。

(Windows 10 バージョン 1703 の場合)

- 1. 「Windows」キーを押しながら、「x」キーを押します。
- 2. メニューから[アプリと機能]を選択します。
- 3. 関連項目の[プログラムと機能]を選択します。
- (2) [System Interface Manager]をクリックしてください。

荷 プログラムと機能					- 0	$\times$
← → ∨ ↑ (尋 > コントロール パネル > プログラム > プログラムと機能				✓ Ŭ 70/5	ムと機能の検索	P
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更					
インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して (アンインストール)、(変更)、または (修復) をクリックします。					
🤤 Windows の機能の有効化または						
無効化	整理 ・ アンインストール					. 🕜
	名前	發行元	インストール日	サイズ	パージョン	^
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729	Microsoft Corporation	2017/04/17	13.1 MB	9.0.30729.4148	
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729	Microsoft Corporation	2017/04/17	10.1 MB	9.0.30729.4148	
	🗾 PC情報ビューアー	Panasonic	2017/04/17		8.18.1000.0	
	🔀 Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	2017/04/17	493 MB	6.0.1.7926	
	🔀 Realtek PC Camera	Realtek Semiconductor Corp.	2017/04/17	19.5 MB	10.0.10586.11211	
	🕵 Remote Tools for Visual Studio 2015 Update 3	Microsoft Corporation	2017/04/20	243 MB	14.0.25424.0	
	🛣 Sierra Wireless Mobile Broadband Driver Package	Sierra Wireless, Inc.	2017/04/17	262 MB	7.33.4624.0003	
	Synaptics Pointing Device Driver	Synaptics Incorporated	2017/04/17	46.4 MB	19.3.10.23	
	Synaptics WBF DDK 5111 (VSM)	Synaptics	2017/04/17	6.74 MB	4.5.299.0	_
	System Interface Manager	Panasonic	2017/04/20		18.1.1200.100	
	Ø VIP Access	Symantec Corporation	2017/04/17	11.6 MB	2.2.1.13	_
	🔜 インテル(R) グラフィックス・ドライパー	Intel Corporation	2017/04/17	74.2 MB	21.20.16.4550	
	😧 インテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R)	Intel Corporation	2017/04/17	8.88 MB	19.11.1639.0649	
	③インテル◎ PROSet/Wireless ソフトウェア	Intel Corporation	2017/04/17	353 MB	19.20.3	
	🖼 インテル® シリアル IO	Intel Corporation	2017/04/17		30.100.1633.3	
	オンテル® マネジメント・エンジン・コンポーネント	Intel Corporation	2017/04/17	89.0 MB	11.6.0.1036	~
	Panasonic 製品パージョン: 18.1.1200.100					

- (3) バージョンの表示を確認します。
- (4) バージョンが「18.1.1200.100」であることを確認します。

System Interface Manager アップデート手順は以上で完了です。