<u>Intel® Management Engine (ME) ファームウェア アップデート手順書</u>

公開日: 2018年12月5日

<u>アップデートの対象バージョン</u>

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる ME ファームウェア アップデートは、以下の vPro モデルの ME ファームウェアバージョンが対象になります。

ME ファームウェア アップデート後、以下解決済みの ME ファームウェアバージョンに アップデートされます。

ME ファーム	対象機種品番	対象の ME	解決済みの ME
ウェア		ファームウェア	ファームウェア
シリーズ		バージョン	バージョン
8. x. xx. xxxx	UT-MB5 シリーズ	8. 1. 50. 1456	8. 1. 72. 3002
	UT-MA6 シリーズ	8. 1. 71. 3608	
	CF-19Z シリーズ		
	CF-D1G シリーズ		
	CF-SX2[C/D]シリーズ	8. 1. 30. 1350	
	CF-NX2C シリーズ	8. 1. 71. 3608	
	CF-31W シリーズ		
	CF-19[5/6]シリーズ		
	CF-H2P シリーズ		
	CF-SX2[A/B]シリーズ	8. 1. 20. 1336	
	CF-NX2[A/B]シリーズ	8. 1. 71. 3608	
	CF-B11A シリーズ		
	CF-AX2[A/B]シリーズ		
	FZ-G1A シリーズ		
	CF-C2A シリーズ	8. 1. 2. 1318	
		8. 1. 71. 3608	
	CF-SX2[L/M] シリーズ	8. 1. 0. 1265	
	CF-NX2[L/M] シリーズ	8. 1. 71. 3608	
	CF-B11L シリーズ]	
	CF-AX2[L/M]シリーズ]	

CF-SX2[J/K]シリーズ	8. 0. 10. 1464	
CF-NX2[J/K]シリーズ	8. 1. 71. 3608	
CF-B11J シリーズ		
CF-H2F シリーズ		
CF-31S シリーズ		
CF-19[1/2/3]シリーズ		

<u>お願い</u>

<u>アップデートに失敗しないため、MEのアップデートを行う際には、</u> 以下の事項をお守りください。

 AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてく ださい。

- ② 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。
- ③ BitLocker 機能を有効にしている場合は、機能を一時停止してください。
 ・手順は Microsoft 社の Web ページをご参照ください。
 (Windows8 以降でも同様の手順で中断できます。)

 $\underline{\texttt{http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee424315(v=ws.10).aspx}$

【ご注意】アップデート後には保護の再開を忘れないようにしてください

 ④ ピークシフト制御 Utility をご使用の場合、ピークシフト制御を無効にして実行 ください。アップデート後、再度有効にしてください。

マネージャビリティ機能をご使用中のお客様へ

- マネージャビリティ設定はアップデート後、クリアされます。再度ご使用になる 場合はシステム管理者に設定方法をお問い合わせください。
- ② アップデート後、インテル®アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーを使用しているアプリケーションが正常に動作しない場合があります。その場合、アプリケーション製造元にお問い合わせください。

これ以降、CF-SX2[A/B]シリーズ Windows 8 での画面を例に説明します。

バージョンの確認方法

ME ファームウェアのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

【ME ファームウェアバージョン確認方法】

- Windows を起動します。
- (1) [Windows 7の場合]

スタートボタン 🌆 、[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューア ー]-[PC 情報ビューアー]をクリックし、「PC 情報ビューアー」を起動します。

[Windows 8の場合]

スタート画面の何もないところで右クリックし、[すべてのアプリ]をクリック、次 に「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューア ー」を起動します。

スタート				admin	•
X-16	л и>4-	Dec Internet Explorer	217 15	Brg	P
Freque	21t	YEE	SkyDrive	Ø=L	רע באנ <i>ק</i>
Lerra non 720167 yet-521	ж	2 -7		23-590	<u>لائمک</u>
			ここをク	リック \rightarrow	

[Windows 8.1の場合]

スタート画面左下の下矢印をクリックし、アプリー覧から、「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。



(2)「セットアップ」タブをクリックし、「Intel(R) ME ファームウェア」 欄を確認し ます。

2	9	I	PC情報	ニューアー			×
[ハードディスク使用状況 PC使用状況						
	バッテリー使用	状況	電源	オプション SMBIOSデータ			
	ドライバー	プログラ	<u>Б</u> Д1	プログラム	プログラム 2 セットアップ		
	項目 機種品番 製造番号 OSバージョ) Pen and Tou PTOS	y uch		設定値	CABS 80 1 Pro 9		
	BIOS BIOS Configuration 雷源コントローラーバージョン		8012-888 V1-88,18				
	Intel(R) ME	ファームウ	±7	8.1.20.1	336		
	プリインスト- く	-ルバージ	当 ン	0.40	8.35-3	>	'
		保存	(S)	バージョン	∠(<u>A</u>)		
				🛞 Ok	(キャンセル	/

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B)ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

(C) 展開したファイル中の ME ファームウェアアップデートプログラムを実行し、ME ファー ムウェアをアップデートする。

【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してく ださい。)

<u>アップデート手順</u>

<u>(A) アップデートプログラムをダウンロードする。</u>

ME ファームウェアをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されて いるプログラムをダウンロードします。

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。 ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに ME フ ァームウェアアップデートプログラムを展開します。

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。



8_1_72_3002_me_firmware_update.exe UnPack Utility Panasonic Corporation

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてく ださい。

- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
 展開先フォルダーは標準では「c:¥UpdateMeFirmware2」が設定されています。
 [0K]をクリックしてください。

Panasonic series software (ME Firmware Update)					
展開先フォルダ ファイルを展開するフォルダを入力してください。					
s:¥UpdateMeFirmware2 OK キャンセル					

既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記のダイアロ グが表示されます。

Panasonic series software (ME Firmware Update)
c:¥UpdateMeFirmware2 は既に存在します。 上書きしますか?
はい(Y) いいえ(<u>N</u>)

上記の場合、[はい]をクリックしてください。

今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

(4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー(標準では c: ¥UpdateMeFirmware2) が自動的に表示されます。

📕 I 🕞 🚹 = I	Upda	ateMeFirmware2		_ =	×
ファイル ホーム 共有	表示				~ O
⊕ ⊝ - ↑ 퉫 → ⊐>	レビューター » Windows (C:) » Updat	eMeFirmware2 >	✓ 🖒 Updat	eMeFirmware2の検索	R ,O
 ★ お気に入り ※ お気に入り ※ ダウンロード デスクトップ ※ テスクトップ ※ 最近表示した場所 ※ ライブラリ ※ ドキュメント ※ ビクチャ ※ ビデオ ◆ ミュージック ※ コンピューター ※ Windows (C:) ※ ネットワーク 	ビューター → Windows (C:) → Updat 名前 Common Data801 ③ UpdateMeFirmware.bat	eMeFirmware2 ▶ 更新日時	◆ C Updat 種類 ファイル フォルダー ファイル フォルダー Windows バッチ フ	eMeFirmware2の検索 サイズ 5 KB	
3 個の項目					

<u>(C)展開したファイル中の ME ファームウェアアップデートプログラムを実行し、ME ファー</u> <u>ムウェアをアップデートする。</u>

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

 (1) ME ファームウェアアップデートプログラムが展開されたフォルダー(標準では c:¥UpdateMeFirmware2)で、ME ファームウェアアップデートプログラムのアイコンを ダブルクリックします。



UpdateMeFirmware.bat

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてく ださい。 (2) ME ファームウェアアップデートプログラムが起動したら、「アップデート完了後、自動的に Windows が再起動しますが続行しますか」の確認が表示されますので、アップデートを開始する場合は、[Y]を入力して [Enter]を押してください。



アップデートが完了するまで約1分~4分程かかります。そのまま触らずにお待ちく ださい。



(3) アップデート完了後、自動的に Windows が再起動します。

【注意事項】

下記のように、FW Update が 100%のまま、再起動しない場合がございます。1 分以上 画面が変わらない場合、手動でシャットダウンし、手動で電源を入れてください。



以上で ME ファームウェアアップデート作業は完了です。

【アップデートプログラム実行後の ME ファームウェアのバージョン確認方法】

Windows を起動します。

(3) [Windows 7 の場合]

スタートボタン 🚳 、[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューア ー]-[PC 情報ビューアー]をクリックし、「PC 情報ビューアー」を起動します。

[Windows 8の場合]

スタート画面の何もないところで右クリックし、[すべてのアプリ]をクリック、次 に「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューア ー」を起動します。



[Windows 8.1の場合]

スタート画面左下の下矢印をクリックし、アプリー覧から、「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。



(4)「セットアップ」タブをクリックし、「Intel(R) ME ファームウェア」欄を確認しま す。

2		F	PC情報	<u> ニーア-</u>	-		×
	ハードディスク使用状況 PC使用状況						
	バッテリー使用	状況	電源	オプション	SI	MBIOSデータ	
	ドライバー	プログラ	5 <u>6</u> 1	プログ	5 <u>4</u> 2	セットアップ	Ĵ
	項目			設定値	Ī	,	•
	機種品番 制造 素是			07-04	CREARS		
	表担番ち OSバージョン	9		-			
	Pen and Tou	, uch					
	BIOS			12.000	18		
	BIOS Config	uration		80.04			
	電源コントロ	-ラーバー	<u>・ジョン</u>	11.00			
	Intel(R) ME	ファームワ	17 L.N.	8.1.72	2.3002		
	<	ールハーン	Э./			>	
		保存	(<u>s</u>)	バーシ	"ョン(<u>A</u>)		
				9	ОК	キャンセノ	ŀ

以上