SSDFirmwareUpdateUtility.exe 実行手順書

本書では、SSDFirmwareUpdateUtility.exeの使用方法について説明します。 SSDFirmwareUpdateUtility.exeは、SSDファームウェアを確認し、更新が可能であれば更新 するためのソフトウェアです。

【対象機種】

レッツノートシリーズ TOUGHBOOK シリーズ ※詳細は「<u>対象機種一覧</u>」をご覧ください。

【ご注意】

- ・更新の際は「管理者」の権限のユーザーでサインインしてください。
- ・単一のユーザーのみがコンピューターサインインしている状態にしてください。

【お願い】

<u>SSDFirmwareUpdateUtility.exe を実行する際には、以下の事項をお守りください。</u>

- アップデートツール実行前に、SSD のデータを外部メディア(USB メモリ等)にバック アップしてください。
- コンピューターを AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- · USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- SSDFirmwareUpdateUtility.exe 以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

以下、SSDFirmwareUpdateUtility.exeの実行手順を説明します。

1. <u>対象機種の確認</u>

コンピューターの機種を下記の手順で表示し、SSDFirmwareUpdateUtility.exe の対象かどうかを確認します。

- スタートメニューから「Panasonic PC 設定ユーティリティ」を起動し、[サポ ート]タブを開きます。
- (2) 左側のリストで[システム]を選択します。
- (3) [システム情報]の[機種品番]の文字列を確認します。
- (4) [機種品番]の文字列のハイフン後の4桁の文字列が<u>対象機種一覧</u>に含まれている場合は SSDFirmwareUpdateUtility.exeの対象となります。

嫴 Panasonic PC 🕏	没定ユーティリティ			– 🗆 X
	米 設定	ユーティリティ	? サポート	۶
\equiv	システム情報	寂 🚯		
	機種品番 製造番号 OSバ-ジョ	CF-SV1G		
	BIOS 電源コントI	ユーラーバージョン		
		PC情報ビューアーを起動する		
9				
0				

2. <u>「SSD Firmware Update Utility」のインストールファイルとダ</u>

<u>ウンロードと展開</u>

ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種のWindows上で実行し、作業用フォルダーにファイルを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい (Y)]をクリックします。

Panasonic series software (SSD Firmware Update Utility 1.xxxxx.x.x)	×
パナソニックコンビューター エンドユーザーライセンス条項	
バナソニックコンビューター エンドユーザーライセンス条項	^
お客さまは、以下の内容にご了承いただいた場合のみ、本ソフト ウェア(コンピューター本体に内蔵のストレージ、弊社が提供する 記憶媒体、付属のマニュアル等に記録または記載された情報、 または弊社が指定するネットワーク経由で提供する情報のことを いいます。インテル製ソフトウェアを含みます。)をご利用すること ができます。	
第1条 権利	
お客さまは、本ソフトウェアの使用権を得ることはできますが、特	~
すべての条項を了承しますか?	
Iはい(Y) いいえ(N)

(4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。[OK]をクリックしてください。
展開先フォルダーは、標準では次の通りとなります。

展開光フォルターは、標準では次の通 [c:¥util2¥ssdfwupd]

Panasonic series software (SSD Firmware Update Utility 1.xxxxx.x.x)	Х
展開先フォルダ ファイルを展開するフォルダを入力してください。	
OK ++>tell	

(5) しばらくすると展開が完了し、展開されたフォルダーが開きます。 (展開が完了するには数十秒程度かかる場合があります)

3. <u>SSD ファームウェアの確認と更新</u>

(1) 展開したフォルダーの中のアプリケーションファイル[SSDFirmwareUpdateUtility.exe]
を右クリックし、メニューより「管理者として実行」を選択してください。

	開<(O) 編集(E)		
(管理者として実行(A))
	ビ 共有		
	アクセスを許可する(G) 以前のパージョンの復元(V)	>	
	送る(N)	>	
	切り取り(T) コピー(C)		
	ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(M)		
	プロパティ(R)		

(2) 実行後、以下のような画面が表示された場合は、「はい(Y)」をクリックし、手順(4)に進んでください。

	\times
ファームウェアの更新を行います。 更新中は、コンピューターにACアダプタを接続し、シャットダウン、スリープ等を 行わないでください。 [はい]を押すと更新を開始します。[いいえ]を押すと更新せず終了します。	
(ปม(Y) ไปปรั(N)	

(3) 実行後、以下のような画面が表示された場合は、すでに SSD ファームウェアは 更新されています。更新は不要なため、以降の手順を実施する必要はありません。「OK」を押して更新を終了してください。

×	
ファームウェアはすでに更新されています。	
ОК	

(4) 再度、更新の確認がありますので、「OK」をクリックしてください。



(5) 以下の画面のいずれかが表示されます。「はい(Y)」をクリックし、コンピューターを再起動してください。再起動後、ファームウェアの更新が完了します。
※「いいえ(N)」を選んだ場合は、「必ず」ご自身でコンピューターを再起動してください。

	×
新しいファームウェアに更新しました。ファームウェア(が必要です。いますぐPCを再起動しますか?	の更新を完了するためには、PCの再起動
	(ปปาร์ (N)
	×
ファーフトccD・ファールウェアを再発しました	

ファーストSSD:ファームウェアを更新しました セカンドSSD:ファームウェアを更新しました ファームウェアの更新を完了するためには、PCの再起動が必要です。いますぐPCを再起動し ますか? はい(Y) いいえ(N)

	\times
ファーストSSD:ファームウェアを更新しました セカンドSSD:ファームウェアはすでに更新済みです ファームウェアの更新を完了するためには、PCの再起動が必要です。いますぐPCを再起動し ますか?	
はいの いいえ(1)	

	\times
ファーストSSD:ファームウェアはすでに更新済みです セカンドSSD:ファームウェアを更新しました ファームウェアの更新を完了するためには、PCの再起動が必要です。いますぐPCを再起動し ますか?	
はい(Y) いいえ(N)	

SSDFirmwareUpdateUtility.exeの実行手順は以上です。

4. <u>トラブルシューティング</u>

こちらの画面が表示された場合は、ファームウェアの更新をはじめからやり直してください。
こちらの画面が何度も表示される場合は、修理ご相談窓口にご相談ください。



















5. <u>対象機種一覧</u>

- レッツノートシリーズ
 - ・ CF-FV1[B/E/F/G/J/K/L/M/R/S/U/V/W/X/Y]シリーズ
 - CF-FV3[B/D/G/H/J/K/S/T/U/Y/Z]シリーズ
 - CF-QV1 [A/B/C/D/F/G/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z] シリーズ
 - CF-QV9[F]シリーズ
 - CF-SR3[G/H/J/K/S/T]シリーズ
 - CF-SV1[E/F/G/J/K/R/S/U/V]シリーズ
 - CF-SV2[B/D/G/H/J/K/L/M]シリーズ
 - CF-LV1[H/J/U/V]シリーズ

機種品番の末尾が「R」「P」のモデルを除く以下の機種

- CF-QV9[A/C/H/M/R/T/U]シリーズ
- CF-FV4[A/R/S]シリーズ
- CF-LV9[C/E/G/H/R/T]シリーズ
- CF-SR4[A/R/S]シリーズ
- CF-SV9[G/H/K/R/T]シリーズ
- TOUGHBOOK シリーズ
 - ・ FZ-40[A]シリーズ