FZ-M1A シリーズ BIOS アップデート手順書

公開日：2015 年 2 月 19 日

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデートは、以下の機種品番、BIOS バージョンが対象になります。

機種品番	BIOS バージョン
FZ-M1A シリーズ	V1.50L12 V1.50L13

BIOS のバージョンがすでに V1.50L15 になっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデート後、以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	BIOS バージョン
FZ-M1A シリーズ	V1.50L15

お願い

アップデートに失敗しないため、BIOS のアップデートを行う際には、
以下の事項をお守りください。

① AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
② USB 機器はすべて外してください。
③ 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。

バージョンの確認方法

BIOS のバージョンは、下記の手順でご確認ください。

【BIOS のバージョン確認方法】

(1) Windows を起動します。
(2) スタート画面左下の下矢印をクリックし、アプリ一覧から、「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。
(3) 「セットアップ」タブをクリックし、「BIOS」欄を確認します。

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

a) アップデートプログラムをダウンロードする。
b) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
c) 展開したファイル中の BIOS アップデートプログラムを実行し、BIOS をアップデートする。

【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください。）

アップデート手順

(A)アップデートプログラムをダウンロードする。

BIOS をアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

FZ-M1A シリーズ	bios_m1v_1_r150019 （拡張子付きの場合は、bios_m1v_1_r150019.exe）

(B)ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに BIOS アップデートプログラムを展開します。

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。
(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
(3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
展開先フォルダーは標準では「c:¥biosup」が設定されています。
[OK]をクリックしてください。
(4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:¥biosup）が自動的に表示されます。

(C)展開したファイル中の BIOS アップデートプログラムを実行し、BIOS を

アップデートする。

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

(1) BIOS アップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:¥biosup）で、BIOS アップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。

BiosUpdate_M1V_V150L15.exe

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

(2) BIOS アップデートプログラムが起動したら、[OK]をクリックします。

(3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]をクリックします。

【お願い】

Windows は自動的に終了し、BIOS のセットアップユーティリティの画面で BIOS 更新が実行されます。更新完了後、自動的に Windows が起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

(4) Windows が終了し、BIOS のアップデートが実行されます。

(5) 完了後、自動的に Windows が起動します。

以上で BIOS のアップデート作業は完了です。

【アップデートプログラム実行後の BIOS のバージョン確認方法】

(1) スタート画面左下の下矢印をクリックし、アプリ一覧から、「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。

(2) 「セットアップ」タブをクリックし、「BIOS」欄を確認します。

以上