

CF-SX1, CF-NX1 シリーズ
(Windows 7 (32bit/64bit) / Windows XP)
USB 充電設定ユーティリティ V1.00L11 インストール手順書

公開日 2012/03/22

本書では、上記機種を Windows 7 (32bit/64bit) / Windows XP でお使いのお客様のために、USB 充電設定ユーティリティ V1.00L11 をインストールする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ USB 充電設定ユーティリティ V1.00L10 から本バージョンに更新された場合は、V1.00L10 で使用されていた設定は V1.00L11 には引き継がれません。V1.00L11 をインストール後、再度設定を行ってください。
- ・ 手順書に記載しました画面は、Windows 7 の画面になります。Windows XP では多少の差異があります。
- ・ USB 充電設定ユーティリティのインストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

USB 充電設定ユーティリティのインストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ USB 充電設定ユーティリティインストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【インストール方法】

USB 充電設定ユーティリティのインストールは下記の流れで行います。

1. USB 充電設定ユーティリティ V1.00L11 のダウンロードと展開
2. USB 充電設定ユーティリティ V1.00L10 のアンインストール
3. USB 充電設定ユーティリティ V1.00L11 のインストール
4. USB 充電設定ユーティリティのバージョン確認

USB 充電設定ユーティリティのインストールは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証できません。

1. USB 充電設定ユーティリティのダウンロードと展開

USB 充電設定ユーティリティをインストールするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種種の Windows 上で実行し、展開先フォルダにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：


Windows 7(32 ビット/64 ビット) / Windows XP 共通)：

usbcharge_v1.00111m00_d120181.exe


- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。



- (4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では「c:\util2\usbcharge」が設定されています。)「OK」をクリックしてください。




- (5) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。




2. USB 充電設定ユーティリティ V1.00L10 のアンインストール

※以下の手順は、V1.00L10 をすでにお使いになられているお客様のみの手順になります。
V1.00L10 をお使いになられていないお客様は、3. の手順に進んでください。


- (1) 【1. USB 充電設定ユーティリティのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー（標準では c:\util2\usbcharge）内の [setup]（拡張子を表示している場合は、setup.exe）をダブルクリックします。




- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) アプリケーションの削除を確認する画面で「はい」をクリックします。



- (4) 「セットアップステータス」画面が表示されます。しばらくそのままお待ちください。
- (5) しばらくすると、「アンインストール完了」画面が表示されますので、「完了」をクリックします。




※以下の画面が表示された場合は、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[完了]を選択してください。コンピューターが自動的に再起動されます。（「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選択された場合は、必ずコンピューターの再起動をした上で、次の手順にすすんでください。）




3. ダウンロードした USB 充電設定ユーティリティのインストール

- (1) 【1. USB 充電設定ユーティリティのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー（標準では c:\util2\usbcharge）内の [setup]（拡張子を表示している場合は、setup.exe）をダブルクリックします。




- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。


- (3) 「USB 充電設定ユーティリティ セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリックします。




- (4) 「インストール準備の完了」画面で「インストール」をクリックします。



- (5) 「セットアップステータス」画面が表示されます、しばらくそのままお待ちください。



- (6) しばらくすると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。
「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[完了]をクリックしてください。
(「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選択された場合は、再起動するまで USB 充電設定ユーティリティは起動されません。)




- (7) コンピューターが自動的に再起動します。
USB 充電設定ユーティリティのインストール作業は以上で完了です。


4. USB 充電設定ユーティリティのバージョン確認

USB 充電設定ユーティリティのバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1) タスクトレイメニューよりUSB 充電設定ユーティリティのアイコンを右クリックします。タスクトレイに USB 充電設定ユーティリティのアイコンが表示されていない場合は下図の[△]のアイコンをクリックすることで表示されます。




- (2) タスクトレイメニューから[バージョン情報(V)]を選択します。



(3) バージョン情報ダイアログが表示されます。

バージョンが「V1.00L11」と表示されていれば、正しくインストールされています。



※ V1.00L10 から更新された場合は、V1.00L10 の設定は

V1.00L11 には引き継がれません。[設定(S)...]より元の設定をおこなってください。

以上