

FZ-M1C シリーズ
Windows8.1 / Windows 7
Intel (R) Dynamic Platform and Thermal Framework (DPTF)
アップデート手順書

公開日 2014/09/05

本書では、下記対象機種
Intel (R) Dynamic Platform and Thermal Framework (DPTF) をバージョン
7.1.0.2107
にアップデートする手順について説明しています。

- (*) 対象機種
- ・ FZ-M1C

【ご注意】

- ・ DPTF アップデートプログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーで**ログオン**してください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

アップデートを行なう際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、クレードル等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

アップデートは下記の流れで行います。

(* 各手順の操作画面は Windows7 の場合を掲載しております。)

1. DPTF のバージョン確認
2. DPTF のダウンロードと展開
3. 新バージョンのインストール

1. DPTF のバージョン確認

DPTF のバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1) [PC Information Viewer] を起動します。
- (2) [ドライバー] をクリックし、「Intel (R) Dynamic Platform and Thermal Framework Driver」のバージョンを確認します。
DPTF のバージョンが “7.1.0.2107” になっている場合は、アップデートする必要はありません。

2. DPTF のダウンロードと展開

DPTF をアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種 of Windows 上で実行し、展開先フォルダーにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：
dptf_7.1.0.2107.exe

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。
- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい(Y)]をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。展開先フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください。展開先フォルダーは標準では「c:\util\drivers\dptf」が設定されています。)
「OK」をクリックしてください。

しばらくすると展開が完了し、展開されたフォルダーが開きます。(展開が完了するには約 10 秒かかります)

3. 新バージョンのインストール

以下の手順にしたがって、DPTF をインストールしてください。

- (1) 【2. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー(標準では c:\util\drivers\dptf)内の setup(拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe)をダブルクリックします。setup という名前が 2 つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルをダブルクリックしてください。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (2) 「Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework セットアップ プログラムへようこそ」画面で、[次へ]をクリックします。
- (3) 「使用許諾契約書」画面で、使用許諾内容をよく読み、[はい(Y)]をクリックします。
- (4) 「セットアップの進行状況」画面の下に「[次へ]をクリックして続行してください」と表示されますので、[次へ]をクリックします。
- (5) 再度、「セットアップ完了」と表示されたウィンドウを選択します。[はい、コンピューターを今すぐ再起動します。]を選択し [完了] をクリックします。

- (6) Windows の再起動後、【1. DPTF のバージョン確認】に記載の手順にしたがって、DPTF のバージョンが「7.1.0.2107」と表示されていることを確認します。

DPTF のアップデート作業は以上で完了です。