

FZ-Y1 シリーズ

ビデオ入力ビューアプロ V1.00L11M00 インストール手順書

公開日：2016 年 8 月 23 日

1. 概要

本書では、上記機種のオプションである CF-SYGAY101 を Windows 10 でお使いのお客様がリカバリーを行った後、再度ビデオ入力ビューアプロ V1.00L11M00 をインストールする手順について説明します。

2. お願い

インストールに失敗しないため、インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- (1) AC アダプターを接続し、バッテリーを十分に充電しておいてください。
- (2) 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。

これ以降、FZ-Y1CH シリーズ FZ-Y1CHBBZVJ, Windows 10 での画面を例に説明します。

3. インストール手順


3.1 インストールプログラムをダウンロードする。

ダウンロードページに掲載されているビデオ入力ビューアプロのインストールプログラム(vinputviewerPro_v100l11m00.exe)をダウンロードします。

3.2 ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。


ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにインストールプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラム(vinputviewerPro_v100l11m00.exe)をダブルタッチして実行します。




「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をタッチしてください。


- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をタッチしてください。



- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では「c:\util2\vinputviewerPro」が設定されています。[OK] をタッチしてください。




既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記の画面が表示されます。



上記の場合、[はい]をタッチしてください。

今回のインストールに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

- (4) しばらくするとファイルの展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\util2\vinputviewerPro）が自動的に表示されます。



3.3 既にビデオ入力ビューアープロが入っている環境でアンインストールする。

※リカバリーを行った直後、ビデオ入力ビューアープロはインストールされていません。本手順を一度実施済の環境で再インストールされたい場合は本手順を実行してください。リカバリーを行った直後のお客様は 3.4 の手順に進んでください。

- (1) 3.2 で展開した展開先フォルダーの[setup.exe]をダブルタッチします。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をタッチしてください。

- (2) 画面の指示に従ってアンインストールを完了してください。
再起動を促された場合は、再起動を行ってください。

3.4 ビデオ入力ビューアープロ V1.00L11M00 をインストールする。

- (1) 3.2 で展開した展開先フォルダーの[setup.exe]をダブルタッチします。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をタッチしてください。

- (2) 画面の指示に従ってインストールを完了してください。
再起動を促された場合は、再起動を行ってください。

※ビデオ入力ビューアープロをインストールすると、ビデオ入力ビューアーはプロに置きかわります。


3.5 ビデオ入力ビューアープロのバージョンを確認する。

起動したアプリケーションのアイコンをタッチして、「バージョン情報」をおすと、下記のような画面になります。「ビデオ入力ビューアープロ」のバージョンが V1.00L11 となっていることを確認してください。

ビデオ入力ビューアープロのインストール作業は以上で完了です。

4. ビデオ入力ビューアープロの使用方法


【起動方法】

デスクトップの画面左下のスタートボタン()を押してください。


「すべてのアプリ」→「Panasonic」→「ビデオ入力ビューアープロ」の順に選択してください。

【使い方】


詳しい使い方は操作マニュアルに記載しています。操作マニュアルの立ち上げ方は以下の通りです。

デスクトップの画面左下のスタートボタン() を押してください。

「すべてのアプリ」→「Panasonic」→「マニュアル選択ユーティリティ」の順に選択するとマニュアル選択ユーティリティが立ち上がります。「操作マニュアル」を選択し、左側の一覧から「HDMI 機能」を選んでください。



以下のような画面が表示された場合は「操作マニュアル」記載の内容に従ってマニュアルの更新をお願いします。



以上