

CF-20 シリーズ

タッチ패드ファームウェア V4.18 アップデート手順書

2016/8/9

本書では、上記機種で使用しているタッチパッドのファームウェアを

V4.18

にアップデートする手順について説明します。

(本手順書では WINDOWS7 の画面を例に説明します)

【ご注意】

- ・ インストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーで**ログオン**してください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【アップデート方法】

タッチ패드ファームウェアのアップデートは下記の流れで行います。

1. アップデートプログラムのダウンロードと展開
2. ファームウェアのアップデート

1. アップデートプログラムのダウンロードと展開

タッチパッドのファームウェアをアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種種の Windows 上で実行し、展開先フォルダにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：


CF-20_PadUp_418J.exe

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。




(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。



- (3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。（変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では以下のフォルダが設定されています。）


「c:¥util2¥PadUp418」

※以降の手順は上記フォルダに展開したものと説明します。



「OK」をクリックしてください。


- (4) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダが開きます。




2. ファームウェアのアップデート

以下の手順にしたがって、ファームウェアのアップデートを実施してください。

- (1) 【1. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダ内の update(拡張子付きでファイル名表示の場合は update.bat)をダブルクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。




(2) 自動的にファームウェアのアップデートが開始され、以下の画面が表示されます。



ファームウェアのアップデート中はタッチパッドは動作しません。アップデートが終了するまでタッチパッドを触らずにお待ちください。

(3) 「アップデート終了」の画面が表示されましたら、何かキーを押して終了してください。



```
C:\¥Windows¥system32¥cmd.exe
ファームウェアをアップデートしています...
バージョン4.18へのアップデートが終了しました。
何かキーを押すと終了します。
```

以上でタッチパッドファームウェアのアップデートは完了です。

再起動は必要ありません。 アップデート完了後、タッチパッドは直ちに使用できます。

(4) 以下の画面が表示されたときは、アップデートに失敗しています。

何かキーを押して、画面を終了、再起動後、再度、2.ファームウェアのアップデートに戻り、アップデートを行ってください。

