

CF-XZ6[R/S/H]シリーズ
CF-SZ6[E/F/G/J/S/H/R]シリーズ
CF-RZ6[E/G/H/R]シリーズ
CF-LX6[E/F/G/J/S/H/R]シリーズ
(Windows 10 Anniversary Update (64bit))

パナソニック PC 設定ユーティリティ V5.00L14 アップデート手順書

公開 2017/3/14

本書では、上記機種のパナソニック PC 設定ユーティリティを

V5.00L14 M00

にアップデートする手順について説明します。

なお、今回のアップデートの対象バージョンは次の2つです。

V5.00L12 M00 / V5.00L13 M00

パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョンが上記バージョンのどちらでもない場合は、アップデートする必要はありません。

【ご注意】

- ・ インストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。（ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。）

【お願い】

インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。





【アップデート方法】


パナソニック PC 設定ユーティリティのアップデートは下記の流れで行います。

1. パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョン確認
2. アップデートプログラムのダウンロードと展開
3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール
4. 新バージョンのソフトウェアのインストール

1. パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョン確認

パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1)  (スタート) -  (パナソニック PC 設定ユーティリティ)をクリックし起動します。
- (2)  (サポート) -  (システム)をクリックし、[PC 情報ビューアーを起動する]をクリックします。
- (3) [プログラム 2]をクリックし、「パナソニック PC 設定ユーティリティ」のバージョンを確認します。



- * パナソニック PC 設定ユーティリティが表示されていないときは、パナソニック PC 設定ユーティリティがインストールされていません。
- * 上記のバージョン情報の図像及びバージョン番号は表示例です。

- (4) パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョンが下記の 2 つのバージョンに該当しない場合はアップデートする必要はありません。

V5.00L12 M00

V5.00L13 M00

2. アップデートプログラムのダウンロードと展開

パナソニック PC 設定ユーティリティをアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種 Windows 上で実行し、展開先フォルダにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：


pdboard_ V5.00L14.exe

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。



(3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。


(変更する場合は、必ず本体の内蔵ディスク上のフォルダを指定してください。)

標準では展開先フォルダとして以下のフォルダが設定されています)


「c:¥util2¥pdboard」

※以降の手順は上記フォルダに展開したものと説明します。

「OK」をクリックしてください。




(4) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダが開きます。




3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール

以下の手順にしたがって、パナソニック PC 設定ユーティリティをアンインストールしてください。

- (1) 【2. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダ内の PDSetup(拡張子付きでファイル名表示の場合は PDSetup.exe)をダブルクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。




- (2) 以下の画面が表示されたら、「削除」を選択して、「次へ」をクリックします。



(3) 「セットアップが完了しました」の画面と再起動確認のダイアログが表示されましたら、「はい」を選択してください。コンピューターが自動的に再起動されます。

再起動後、【4. 新バージョンのソフトウェアのインストール】に進んでください。


※「いいえ」を選択された場合は、必ずコンピューターの再起動をした上で、次の手順にすすんでください。




4. 新バージョンのソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがって、パナソニック PC 設定ユーティリティをインストールしてください。

- (1) [Win]キー + [R]キーを入力して、“ファイル名を指定して実行”のダイアログを開いて、
【2. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダパスを入力して、
[OK]をクリックします。




- (2) 【2. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダ内の PDSetup(拡張子付きで
ファイル名表示の場合は PDSetp.exe)をダブルクリックします。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。



(3) 「インストールするオプション機能」の画面が表示されましたら、「次へ」をクリックします。


※ここで表示される機能は、モデルによって異なります。



(4) 「セットアップが完了しました」の画面と再起動確認のダイアログが表示されましたら、「はい」をクリックします。コンピューターが自動的に再起動されます。

※「いいえ」を選択された場合は、必ず後でコンピューターを再起動してください。

コンピューターを再起動するまで、本アプリは正常に動作しません。




(5) 新バージョンソフトウェアのスタート画面へのピン留め

ソフトウェアをインストールしただけでは、スタート画面へのピン留めが行われません。

次の手順でスタート画面にピン留めしてください。

(5-1)  (スタート) -  Panasonic を開く


(5-2)  パナソニック PC 設定ユーティリティを右クリックし、
[スタート画面にピン留めする]をクリックする。

(6) 新バージョンの確認

アップデート終了後、上記【1. パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョン確認】に記載の手順にしたがって、パナソニック PC 設定ユーティリティのバージョンが

V5.00L14 M00

と表示されていることを確認してください。



パナソニック PC 設定ユーティリティのアップデート作業は以上で完了です。