

2D バーコード キーエミュレータ アップデート手順書

公開日 2018/06/19

本書では、2D バーコード キーエミュレータ のアップデート手順について説明します。

【ご注意】

2D バーコード キーエミュレータのアップデートに際しては、次の状態にしてください。

- ・ 必ず「**管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。
- ・ サインしているユーザーアカウントは「**管理者**」の権限のユーザーのみにしてください。
(ユーザーの切り替え機能は使わず、コンピューターの管理者の権限でサインインしてください。)

【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ ACアダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【アップデートの概要】

2D バーコード キーエミュレータのアップデートは下記の流れで行います。

1. 2D バーコード キーエミュレータの バージョン確認
2. 2D バーコード キーエミュレータ のアンインストール
3. 2D バーコード キーエミュレータ インストールファイルのダウンロードと展開
4. 2D バーコード キーエミュレータ のインストール
5. 2D バーコード キーエミュレータ 更新の確認

1. 2D バーコード キーエミュレータのバージョン確認

- (1) [アプリと機能]を表示します。
 1. スタートボタンを右クリックします。
 2. メニューから[アプリと機能]を選択します。
- (2) [2D Barcode Key Emulator]をクリックします。




- (3) バージョン表示の数値を確認します。

「3.06.1101.00」より新しいバージョンが表示されている場合にはアップデートの必要はありません。
古いバージョンの場合は、以降の手順に従って 2D バーコード キーエミュレータのアップデートを行います。

2. 2D バーコード キーエミュレータのアンインストール

- (1) Windows の [アプリと機能]を開きます。
 1. スタートボタンを右クリックします。
 2. メニューから[アプリと機能]を選択します。
- (2) “2D バーコード キーエミュレータ” の [アンインストール]をクリックします。
- (3) “このアプリとその関連情報がアンインストールされます” メッセージに [アンインストール]をクリックします。



「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、[はい] をクリックします。

(4) “選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか？”メッセージに [OK] をクリックします。

→ “アンインストールが行われます。”

(5) “アンインストール完了” の画面が表示されますので [完了] を押下します。

3. 2D バーコード キーエミュレータのインストールファイルのダウンロードと展開

2D バーコード キーエミュレータのインストールファイルをダウンロードした後、対象機種種の Windows 上で実行し、展開先フォルダにファイルを展開します。

(1) 2D バーコード キーエミュレータのインストールファイル

(bcr2_emu_v3.06111a_m00_for_type_a_d184477.exe) をダウンロードします。

(2) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、[はい] をクリックします。

(3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をクリックしてください。

(4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。

展開先フォルダは、標準では次の通りとなります。

c:\util2\bcr2_emu



(5) しばらくして展開が完了すると、展開先のフォルダが表示されます。

4. 2D バーコード キーエミュレータのインストール

- (1) "c:\util\2dboard" の Pinstall.bat を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。
- (2) コマンドプロンプトウィンドウが表示され、しばらくして消去されたらインストール完了です。
- (3) サインアウト → サインイン すると 2D バーコード キーエミュレータ が常駐します。

5. 2D バーコード キーエミュレータのバージョン確認

- (1) [アプリと機能]を表示します。
 1. スタートボタンを右クリックします。
 2. メニューから[アプリと機能]を選択します。
- (2) [2D Barcode Key Emulator]をクリックします。



- (3) バージョン表示の数値が「3.06.1101.00」であることを確認します。

以上で 2D Barcode Key Emulator のアップデートは完了です。