

CF-SV8 [B/C/D], CF-RZ8 [B/C/D] シリーズ

(Windows 10 のみ)

SD カードドライバ アップデート手順書

公開日 2019/2/26

本書では、上記機種を Windows 10 で SD カードをご利用になるお客様のために、SD カードドライバをアップデートする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ 対象機種以外では、アップデートを行えません。ご使用されている機種が対象機種であることを今一度、確認してください。
- ・ **ウイルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。(SD カードドライバのアップデート完了後には元にお戻しください。)**
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。)

【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続してください。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ LAN ケーブルは外してください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションは全て終了してください。


【アップデート方法】


アップデートは下記の流れで行います。

1. SD カードドライバのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード
2. SD カードドライバのアップデート
 - 2-1. SD カードドライバアップデートプログラムの展開
 - 2-2. SD カードドライバのアップデート


アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証されません。

1. SD カードドライバーのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード

- (1)  [スタートボタン]を右クリックします。
- (2) 表示されたメニューの[デバイスマネージャー]をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) [記憶域コントローラー]をダブルクリックし、その下にある [BayHubTech Integrated MMC/SD controller (Generic)]をダブルクリックします。



(4) 「ドライバー」タブを開きバージョンを確認してください。



- ・バージョンが「1.1.101.1029」、または、それより新しい場合、SD カードドライバーはアップデート済です。(アップデートは不要です。)
- ・バージョンが「1.1.101.1029」より古い場合（「1.1.101.1025」等の場合）、SD カードドライバーのアップデートが必要です。
CF-SV8 の機種は、SD カードドライバーアップデートプログラム (sd_o2_1_1_101_1029_win10_d194045_SV8.exe) をダウンロードしてください。
CF-RZ8 の機種は、SD カードドライバーアップデートプログラム (sd_o2_1_1_101_1029_win10_d194045_RZ8.exe) をダウンロードしてください。

(5) [OK]をクリックしSDカードデバイスのプロパティ画面を閉じます。

SDカードドライバーのアップデートが必要な場合、「2. SDカードドライバーのアップデート」にお進みください。

2. SD カードドライバのアップデート

2-1. SD カードドライバアップデートプログラムの展開

- (1) ダウンロードした SD カードドライバアップデートプログラム (sd_o2_1_1_101_1029_win10_d194045_SV8.exe、または sd_o2_1_1_101_1029_win10_d194045_RZ8.exe) をダブルクリックして実行します。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい(Y)] をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
- (4) [OK] をクリックします。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。

2-2. SD カードドライバのアップデート


- (1) SD カードドライバアップデートプログラムが展開されたフォルダをエクスプローラーで開きます。
展開先フォルダ：
c:\util\drivers\sd_o2_v1029_d194045
- (2) SD カードドライバをインストールします。
[pinstall] (拡張子を表示している場合は [pinstall.bat]) を右クリックし、[管理者として実行(A)] をクリックします。[管理者として実行(A)]しないと、ソフトウェアはインストールされません。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。

- (3) 「C:\windows\System32\cmd.exe」の画面が表示され、SDカードドライバーのアップデートが行われます。この画面が消えればアップデート完了です。(画面が消えるまで数分以上かかる場合があります。)

[注意]

「C:\windows\System32\cmd.exe」画面の内側(黒い部分)をクリックしないでください。クリックすると、「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が編集モードに入り、SDカードドライバーのアップデートが一時停止されます。

「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が編集モードに入った場合には、以下の図に示すような白いカーソルが表示されます。この場合には、「C:\windows\System32\cmd.exe」画面の内側(黒い部分)を右クリックしてください。編集モードが終了し、SDカードドライバーのアップデートが再開されます。



- (4) コンピューターを再起動します。
- (5) 「1. SDカードドライバーのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード」と同手順で、SDカードドライバーがアップデート済みであることを確認してください。

以上でアップデート作業は完了です。